



# INSTALLASJON BUNN

1. Det skal være enkelt å sette sammen bunnen til plantekassene. Start med å finne plastskivene og pusle dem sammen. Dersom du har en plantekasse som er rektangulær skal du ha en firkantet plastskive mellom hjørnene.

2. Etter du har satt sammen alle plastskivene er det på tide å sette inn (3) avstivere som anvist på bilde 4 og 5.

3. Skru sammen (2) hjulene som anvist på bilde 6 og 7. Bruk håndnøkkel + mutter og stram det godt til!

4. Snu bunnen opp ned og trykk hjulene ned i hullene som er på undersiden.

5. Til slutt kan du snu bunnen riktig vei igjen og legg i disse (1) dreneringsplatene som anvist på bilde 9.



1.



2.



3.



5.



4.



# BILDER



6.



1. Dreneringsplate

3. Avstivere

2. Hjul



7.



8.



9.